



Bosch Home and Garden 2609255724 urządzenie do odsysania kurzu, czarny/czerwony

Indeks: **327354** Producent: **BOSCH** Kod producenta: **2609255724**

Cena: **173.43 zł**

Opis

Bosch Home and Garden 2609255724 urządzenie do odsysania kurzu, czarny/czerwony

Producent: Bosch

- Jako wiodący producent akcesoriów do elektronarzędzi Bosch oferuje idealne akcesoria do prawie wszystkich zastosowań
- Naszym celem jest stworzenie odpowiednich akcesoriów do bardziej efektywnej pracy
- Działy badawcze i rozwoju firmy Bosch pracują nad opracowywaniem i optymalizacją akcesoriów zgodnie z potrzebami użytkowników
- **punkt znaku wypunktowania:** Jako wiodący producent akcesoriów do elektronarzędzi Bosch oferuje idealne akcesoria do prawie wszystkich zastosowań, Naszym celem jest stworzenie odpowiednich akcesoriów do bardziej efektywnej pracy, Działy badawcze i rozwoju firmy Bosch pracują nad opracowywaniem i optymalizacją akcesoriów zgodnie z potrzebami użytkowników
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Bosch Accessories
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 772040448899, 3165140546348, 0772040448899, 03165140546348
- **numer części:** 2609255724
- **kolor:** czarny/czerwony
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.12 kilograms
- **producent:** Bosch
- **zalecane węzły przeglądania:** 20658154031, 20784796031, 20658607031
- **numer modelu:** 2609255724
- **nazwa przedmiotu:** Bosch Home and Garden 2609255724 urządzenie do odsysania kurzu, czarny/czerwony
- **data premiery:** 2015-03-02T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-15T22:15:45.615Z

Parametry

Stan

Nowy

