



Wyrzynarka Bosch EasySaw 18 V - 70 bez akumulatora

Indeks: 209724 Producent: BOSCH Kod producenta: 0603012000

Cena: **313.65 zł**

Opis

Wyrzynarka Bosch EasySaw 18 V - 70 bez akumulatora

Producent: Bosch

Łatwa i niezawodna, kompaktowy model, można obsługiwać przy użyciu jednego przycisku, komfort pracy, funkcja nadmuchu usuwa pył, łatwa wymiana brzeszczota

- **Długość opakowania** 23 cm
- **Wysokość opakowania** 9.5 cm
- **Szerokość opakowania** 30 cm
- **Waga brutto** 1.802 kg
- **Rozmiar** 230 x 300 x 95 mm
- **Obszary zastosowania** cięcie drewna, tworzyw sztucznych i metalu w linii prostej i krzywej
- **Długość skoku** 20 mm
- **Głębokość cięcia drewna** 70 mm
- **Głębokość cięcia stali** 6 mm
- **Prędkość skokowa** 0 – 2600 min-1
- **Napięcie** 18 V
- **Kąt cięcia** 45°
- **Zawartość zestawu** wyrzynarka, karton
- **EAN** 4053423229912
- **Marka** Bosch
- **Seria** Power For All Alliance
- **Gwarancja** 2 lata (3 lata po rejestracji urządzenia)
- **Informacje dodatkowe** włącznik z regulacją prędkości, który umożliwia łagodny rozruch i zmianę prędkości
- **Nr referencyjny** 0603012000

Parametry

Marka	Bosch
Kod producenta	0603012000
EAN	4053423229912
Stan	Nowy
Model	4053423229912

