

Wyzwalacz podnapięciowy x160-x250 200-240VAC

Indeks: **907697** Producent: **HAGER** Kod producenta: **HXA014H**

Cena: **400.41 zł**

Opis

Wyzwalacz podnapięciowy x160-x250 200-240VAC

Producent: Hager

Wyzwalacz podnapięciowy do wyłączników Hager – niezawodna ochrona instalacji Ten wyzwalacz podnapięciowy, oznaczony numerem katalogowym HXA014H, to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo i niezawodność pracy instalacji elektrycznych. Przeznaczony do współpracy z wyłącznikami Hager serii x160 i x250, reaguje na spadki napięcia, chroniąc podłączone urządzenia przed uszkodzeniami. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie występują częste wahania napięcia w sieci. Szerokie zastosowanie i kompatybilność Wyzwalacz ten znajduje zastosowanie przede wszystkim w rozdzielnicach elektrycznych, gdzie zabezpiecza obwody przed skutkami niedopływu napięcia. Dzięki możliwości montażu zarówno do wyłączników, jak i łączników krzywkowych, oferuje dużą elastyczność w konfiguracji systemu. Nie jest przeznaczony do wyłączników silnikowych ani przekaźników przeciążeniowych. Jego konstrukcja oparta na zaciskach sprężynowych ułatwia i przyspiesza montaż, minimalizując ryzyko błędów. Jak działa wyzwalacz podnapięciowy? Zaprojektowany do pracy z napięciem 200-240V AC (zarówno 50Hz jak i 60Hz), wyzwalacz ten monitoruje poziom napięcia w sieci. W przypadku spadku poniżej ustawionego progu, następuje jego zadziałanie, odłączając obwód i chroniąc podłączone urządzenia przed uszkodzeniem. Brak zwłoki w działaniu zapewnia szybką reakcję na nieprawidłowości. To rozwiązanie jest szczególnie istotne dla wrażliwych urządzeń elektronicznych, które mogą ulec uszkodzeniu nawet przy krótkotrwałych spadkach napięcia. Montaż i instalacja Montaż wyzwalacza jest prosty i intuicyjny dzięki zastosowaniu zacisków sprężynowych. Umożliwiają one szybkie i pewne połączenie przewodów bez konieczności użycia narzędzi. Wyzwalacz jest kompatybilny z szeroką gamą wyłączników Hager, co ułatwia jego integrację z istniejącymi instalacjami. Pamiętaj jednak o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniami pod napięciem – prace powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.

- **Do łącznika krzywkowego** tak
- **Do przekaźnika przeciążeniowego** nie
- **Do wyłącznika** tak
- **Do wyłącznika silnikowego** nie
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Zacisk sprężynowy
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 200 ... 240 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz** 200 ... 240 V
- **Zwłoczny** nie

Parametry

