



## Zatrzask drzwi balkonowych z ruchomym słupkiem BK-121 WINKHAUS

Indeks: **112118** Producent: **WINKHAUS**

Cena: **45.01 zł**

### Opis

## Zatrzask drzwi balkonowych z ruchomym słupkiem BK-121 WINKHAUS

- **Materiał wykonania** Stal
- **Długość** 14
- **Zalety produktu** Do zestawu dołączona instrukcja montażu.
- **Gwarancja (w latach)** 2

### Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
<b>Marka</b>	inny
<b>Kod produktu</b>	54352345
<b>EAN</b>	5901912813472

### Zdjęcia


## ZATRZASK BALKONOWY BK-121

do drzwi balkonowych z PCW i drewna  
z ruchomym słupkiem, otwieranych za pomocą klamki i ukrytej dźwigni

- Zatrząsek balkonowy pozwala na zatrzaśnięcie skrzydła drzwi balkonowych w oszczędny sposób. Zastosowanie zatrzasku zapobiega powstawaniu przeciągów i gwałtownym uderzeniom drzwi w oszczędny sposób.
- Ponowne otwarcie drzwi następuje poprzez ich lekkie pchnięcie.
- Zatrząsek balkonowy pasuje do większości systemów balkonowo-okiennech.
- Zestaw ref. LM 45522995 składa się z części ramowej i skrzydłowej (rolki). Do zestawu wskazany jest zapias uchwyty balkonowego służącego do przysygnięcia skrzydła drzwi w celu ich zatrzaśnięcia.



ref. LM 45522995



rolka (ref. LM 43934443)  
BRĄZOWY (ref. LM 43934450)  
Czarny (ref. LM 43934471)  
Dąb (ref. LM 43934464)

### Montaż rolki zatrzasku na skrzydle:

Rolkę zatrzasku montujemy na zasuwicy listwa skrzydłowa okna współpracująca z klamką przy pomocy wkrętu 4.0 x 35mm\*. Więcej należy wprowadzić do otworu „zauł” lub „podł” kasety zasuwnicy (WAŻNE: sprawdzić czy na tej wysokości jest możliwość zamontowania zatrzasku)

### Montaż części ramowej zatrzasku na oszczędny:

Część ramową zatrzasku należy ustawić w pobliżu umożliwiającym współpracę z rolką umiejscowioną na zasuwicy. Następnie przykleić element do oszczędny drzwi balkonowych przy pomocy wkręta 4.0 x 25mm\*. Położenie elementu ramowego (w zależności od profilu drzwi balkonowych) ilustruje poniższy rysunek.

### Montaż uchwyty balkonowego:

Przykleić uchwyt do krawędzi profilu skrzydła od zewnątrz na wysokości klamki. Przykleić wkrętami 4.0 x 16mm\*, a następnie nakleić osłonę maskującą.

\*niezależnie od producenta okna

