

## INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



Długie naciśnięcie, aby rozpocząć / krótkie naciśnięcie, aby przełączyć światła / Dwukrotne kliknięcie, aby wyłączyć światło.



Przejdzie pomiędzy trybami: **Bluetooth / FM / USB / TF / AUX**.



Długie naciśnięcie, aby zmniejszyć głośność, krótkie naciśnięcie, aby przejść do poprzedniego utworu.



Odtwarzaj / Pauza.



Długie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność, krótkie naciśnięcie, aby przejść do następnego utworu.



### PARAMETRY TECHNICZNE:

Moc ładowania bezprzewodowego	15 W
Wersja Bluetooth	5.2
Nazwa urządzenia Bluetooth	AJE-SOLO RGB
Moc wyjściowa głośnika	5 W
Częstotliwość Bluetooth	2,4 GHz - 2,48 GHz

Zasięg transmisji	8-10 m
Zakres odpowiedzi częstotliwości	50 Hz - 20 kHz
Wejście ładowania	DC 5V / 500 mA
Wymiary produktu	235 x 80 x 238 mm
Waga produktu	770 g

### OBSŁUGA:

- Włączanie zasilania:** naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy, aby uruchomić urządzenie, światło włączy się domyślnie.
- Używanie funkcji Bluetooth:**
  - Przytrzymaj przycisk przełącznika, aby go włączyć.
  - Produkt automatycznie przejdzie w tryb Bluetooth.
  - Znajdź nazwę Bluetooth na swoim telefonie (SOLO RGB) i kliknij ją, aby się połączyć.
- Używanie funkcji oświetlenia:** kliknij przycisk oświetlenia, aby przełączać pomiędzy 9 dostępnymi trybami świecenia.
- Używanie funkcji radia FM:** krótko naciśnij przycisk M, aby wejść w funkcję radia FM, a następnie podłącz przewód AUX do produktu, interfejs kabla AUX pełni rolę odbiornika radiowego, anteny. Drugi koniec kabla nie musi być podłączony do żadnego urządzenia. Naciśnij przycisk pauzy, aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie i automatyczne zapisywanie stacji radiowych. Wybraną stacją radiową można wybrać za pomocą przycisków „+/-”.
- Używanie funkcji karty TF/karta U:** włóż kartę TF/kartę U do gniazda karty, pojawi się odpowiednie powiadomienie głosowe, a produkt automatycznie odtworzy plik dźwiękowy z karty. Użytkownik może używać przycisków głośnika „+/-”, aby kontrolować głośność i przełączać utwory muzyczne.
- Używanie funkcji ładowania bezprzewodowego:** połóż telefon na pozycji do bezprzewodowego ładowania, telefon rozpocznie automatyczne ładowanie.
- Używanie funkcji AUX:** podłącz dołączony przewód AUX do gniazd urządzeń, następnie naciśnij przycisk M, aby wejść w funkcję odtwarzania muzyki poprzez AUX.

### OSTRZEŻENIE:

- Nie narażaj produktu na działanie wody ani wilgotnych miejsc, takich jak łazienki.
- Prosimy nie uderzać lub upuszczać produktu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Po dłuższym okresie nieużywania, proszę wyłączyć zasilanie.

### OSTRZEŻENIE:

Jeżeli zewnętrzny przewód giętki lub sznur oprawy oświetleniowej jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, w autoryzowanym punkcie serwisowym lub u specjalisty, w celu uniknięcia ryzyka.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza: sprzęt elektryczny oraz elektryczny, baterii oraz akumulatorów nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Gospodarstwa domowe są użytkownikami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w konsekwencji, potencjalnymi wytwórcami niebezpiecznych dla ludzi i środowiska odpadów, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem, w szczególności recykling, zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.