



Arena Cosmopolitan Przycisk uruchamiający

Indeks: 486197 Producent: GROHE Kod producenta: 38858000

Cena: **312.42 zł**

Opis

Arena Cosmopolitan Przycisk uruchamiający

Producent: Grohe

Odkryj niezwykłą funkcjonalność przycisku uruchamiającego Grohe Arena Cosmopolitan. Wyjątkowo wytrzymały, łatwy w montażu i konserwacji. Dzięki technologii oszczędzania wody zapewnia komfort użytkowania. Doskonały wybór dla osób ceniących wysoką jakość i elegancję.

Precyzyjnie wykonany przycisk uruchamiający Grohe Arena Cosmopolitan spełnia najwyższe standardy. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach o wysokim ciśnieniu wody. Odporny na zarysowania i łatwy w czyszczeniu, zapewnia długotrwałą satysfakcję z użytkowania.

Podkreśl nowoczesny design swojej łazienki za pomocą eleganckiego przycisku uruchamiającego Grohe Arena Cosmopolitan. Praktyczny i estetyczny element, który sprawi, że codzienne korzystanie z łazienki będzie jeszcze przyjemniejsze.

- Wysokie ciśnienie | Ponad 1,0 bar
- Powierzchnia odporna na zarysowania i łatwa do czyszczenia
- Łatwy montaż i konserwacja
- Technologia oszczędzania wody
- 5 lat gwarancji producenta

- **zawarte komponenty:** GROHE 38858000 | Arena Cosmopolitan Plate | pozioma
- **język:** german, english
- **Nazwa modelu:** GROHE Arena Cosmopolitan
- **punkt znaku wypunktowania:** Wysokie ciśnienie | Ponad 1,0 bar, Powierzchnia odporna na zarysowania i łatwa do czyszczenia, Łatwy montaż i konserwacja, Technologia oszczędzania wody, 5 lat gwarancji producenta
- **Specyfikacja spełniona:** certified frustration-free
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** GROHE
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 38858000
- **kolor:** Srebrny
- **nazwa typu elementu:** GROHE 38858000 | Arena Cosmopolitan Plate | pozioma
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.416 kilograms
- **producent:** Grohe
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4005176876714, 04005176876714
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785372031, 20658154031, 20658607031, 20784274031
- **numer modelu:** 38858000

- **nazwa przedmiotu:** Arena Cosmopolitan Przycisk uruchamiający
- **wykończenie zewnętrzne:** Chrom
- **data premiery:** 2012-03-28T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-30T05:22:50.968Z
- **materiał:** Chrom

Parametry

Stan

Nowy