



Bosch Accessories adapter do odkurzacza

Indeks: **486408** Producent: **BOSCH** Kod producenta: **2608000489**

Cena: 175.96 zł

Opis

Bosch Accessories adapter do odkurzacza

Producent: Bosch

Adapter do odkurzacza Bosch Accessories to niezbędny element każdego odkurzacza. Dzięki niemu można podłączyć różne akcesoria i łatwo dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Solidna konstrukcja marki Bosch gwarantuje wytrzymałość i długotrwałe użytkowanie.

Ten adapter został stworzony z myślą o ułatwieniu codziennej pracy sprzątania. Dzięki swoim wymiarom i lekkości jest wygodny w użytkowaniu, a kompatybilność z odkurzaczami Bosch sprawia, że jest to produktem idealny dla wszystkich posiadaczy tej marki.

Bosch Accessories adapter do odkurzacza to niezastąpiony dodatek dla osób, które dbają o czystość swojego domu. Nie musisz już martwić się o trudno dostępne miejsca - ten adapter zadba o idealną czystość w każdym zakamarku.

- Szerokość: 175
- Długość: 186
- Wysokość: 68
- Waga netto: 0,046 kg
- Waga brutto: 0,046 kg.

- **waga przedmiotu:** 0.07 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Szerokość: 175, Długość: 186, Wysokość: 68, Waga netto: 0,046 kg, Waga brutto: 0,046 kg.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Bosch Accessories
- **numer części:** 2608000489
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.069 kilograms
- **producent:** Bosch
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 3165140617147, 03165140617147
- **zalecane węzły przeglądania:** 26969150031
- **numer modelu:** 2608000489
- **nazwa przedmiotu:** Bosch Accessories adapter do odkurzacza
- **rodzaj źródła zasilania:** Napędzane powietrzem
- **data uruchomienia strony produktu:** 2014-10-22T14:25:40.817Z

Parametry

Stan

Nowy