



## Mieszarka Erbauer 18 V bez akumulatora

Indeks: 247872 Producent: Erbauer

Cena: **883.14 zł**

### Opis

## Mieszarka Erbauer 18 V bez akumulatora

Producent: Erbauer

Mieszarka Erbauer 18 V bez akumulatora znajdzie zastosowanie podczas prac budowlanych. Produkt ten możesz wykorzystać do mieszania różnych materiałów, np. tynku lub betonu. Dzięki temu przygotowanie materiału budowlanego jest dużo prostsze, a efekt okazuje się lepszy. Urządzenie działa bezprzewodowo. Nie będziesz tym samym uzależniony od długości przewodu elektrycznego. Mieszarka Erbauer bez akumulatora została wyposażona w silnik bezszczotkowy. Zapewnia on skuteczne działanie oraz dużą moc. Płynny rozruch natomiast ogranicza szarpnięcie podczas uruchamiania urządzenia. Dzięki uchwytowi soft grip praca z tym produktem jest bardziej komfortowa. Mieszarka pozwala także na regulację prędkości. Inne modele mieszarek znajdziesz w sklepach Castorama.

silnik bezszczotkowy, płynny rozruch, regulacja prędkości

- **Wymiary produktu** wys. 238 x dł. 380 x szer. 200 mm
- **Długość opakowania** 38.5 cm
- **Wysokość opakowania** 32 cm
- **Szerokość opakowania** 19.3 cm
- **Waga brutto** 6.5 kg
- **Długość kabla** bezprzewodowa
- **Obszary zastosowania** budownictwo
- **Prędkość obrotowa** 650 rpm
- **Napięcie** 18 V
- **EAN** 5059340253213
- **Marka** Erbauer
- **Informacje dodatkowe** w zestawie: łopatka - 1 szt; klucz - 2 szt; kompatybilna z akumulatorem EXT
- **Rodzaj uchwytu** soft grip
- **Gwarancja** 2 lata
- **Nr referencyjny** TBD3

### Parametry

Stan

Nowy

