



Pad czyszczący dom/ogród Karcher do szczotki WB 120

Indeks: **82778** Producent: **KARCHER**

Cena: **83.82 zł**

Opis

Pad czyszczący dom/ogród Karcher do szczotki WB 120

Producent: Karcher

Pad czyszczący dom/ogród Karcher do szczotki pomoże Ci usunąć nawet wyjątkowo uporczywe zabrudzenia z metalu, betonu czy innych powierzchni. Zakończenie wykonano z twardego, czarnego włosia. Jest ono znacznie twardsze niż przezroczyste włosie z podstawowej końcówki szczotki obrotowej WB 120. Dzięki temu skuteczniej usuwa trudne zabrudzenia. Jednak może też rysować powierzchnie, dlatego przeznaczone jest do czyszczenia materiałów odpornych na zarysowanie. Pad czyszczący dom/ogród Karcher do szczotki WB 120 z łatwością zmontujesz i wymontujesz. Wystarczy, że zwolnisz dźwignię i zamienisz końcówki. To szybki, wygodny i bezproblemowy system wymiany. Zajrzyj na nasze półki, znajdziesz tam też inne produkty Karcher z serii WB 120.

szeroki zakres zastosowań - do czyszczenia wielu różnych powierzchni, błyskawiczny system wymiany - wystarczy zwolnić dźwignię szczotki, duża trwałość i skuteczność czyszczenia

- **Długość opakowania** 15.3 cm
- **Wysokość opakowania** 5.8 cm
- **Szerokość opakowania** 15.3 cm
- **Waga brutto** 0.21 kg
- **Wymiary produktu** 153 x 153 x 58 mm
- **Obszary zastosowania** do czyszczenia powierzchni odpornych na zarysowania i silnie zabrudzonych np. metalu, betonu
- **Zgodność/kompatybilność** szczotka obrotowa Kärcher WB 120
- **EAN** 4054278476483
- **Marka** Karcher
- **Seria** WB
- **Nr referencyjny** 2.644-064.0
- **Materiał wykonania** tworzywo sztuczne

Parametry

Marka	Kärcher
Kod produktu	2.644-064.0
EAN	4054278476483

Zdjęcia

