



# Skate Cosmopolitan Przycisk uruchamiający

Indeks: **347143** Producent: **GROHE** Kod producenta: **38732P00**

Cena: **249.85 zł**

## Opis

### Skate Cosmopolitan Przycisk uruchamiający

Producent: Grohe

- GROHE EcoJoy - zmniejszone zużycie wody dla ochrony środowiska
- **zawarte komponenty:** brak
- **liczba uchwytów:** 1
- **waga przedmiotu:** 0.21 pounds
- **Nazwa modelu:** GROHE skate cosmopolitan
- **punkt znaku wypunktowania:** GROHE EcoJoy - zmniejszone zużycie wody dla ochrony środowiska
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** GROHE
- **wyświetlana waga przedmiotu:** 0.21 pounds
- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj wykończenia:** Matowy chrom
- **zalecane zastosowania produktu:** Badezimmer
- **rozmiar:** Klassische Größe
- **rodzaj instalacji:** Pojedynczy otwór
- **numer części:** 38732P00
- **styl:** bez kieszeni rewizyjnej
- **kolor:** matowy chrom
- **nazwa typu elementu:** GROHE skate cosmopolitan
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.38 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** Grohe
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4005176836121, 04005176836121
- **zalecane węzły przeglądarki:** 20658607031, 20784981031
- **numer modelu:** 38732P00
- **specjalna funkcja:** System oszczędzania wody
- **nazwa przedmiotu:** Skate Cosmopolitan Przycisk uruchamiający
- **Napięcie:** 0 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2012-08-14T03:27:04.033Z
- **materiał:** Mosiądz

## Parametry

Stan

Nowy