



Skate Cosmopolitan Przycisk uruchamiający, brushed warm sunset

Indeks: **170504** Producent: **GROHE** Kod producenta: **38732DL0**

Cena: **577.21 zł**

Opis

Skate Cosmopolitan Przycisk uruchamiający, brushed warm sunset

Producent: Grohe

do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mmz ABS GROHE StarLight powłoka chromowana GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno) GROHE EcoJoy - zmniejszone zużycie wody dla ochrony środowiska

- **Długość** 197
- **Do pisuaru** tak
- **Do podwieszanej miski WC** tak
- **Do uruchamiania od góry (w półce)** tak
- **Do uruchamiania od przodu** tak
- **Działanie/napęd** Podwójny przycisk
- **Kolor** Inne
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Rodzaj aktywacji** Pneumatyczny
- **Szerokość** 156
- **Wandoloodporny** nie
- **Wysokość** 10
- **Z pojemnikiem na kostki higieniczne do spłuczki** nie

Parametry

Marka	Grohe
Kod producenta	38732DL0
Rodzaj	do WC
Linia	Skate Cosmopolitan
Kolor	inny
Materiał	tworzywo sztuczne
EAN	4005176427732
Stan	Nowy

