

Wyrzynarka Bosch 18 V-100 bez akumulatora

Indeks: 250259 Producent: BOSCH Kod producenta: 0603011100

Cena: 415.74 zł

Opis

Bosch EasySaw 18V-100, Wyrzynarka akumulatorowa (bez akumulatora, system 18V, opakowanie kartonowe), Zielona

Producent: Bosch

EasySaw 18V-100 to wyrzynarka akumulatorowa od renomowanego producenta narzędzi - Boscha. Jest to idealne narzędzie dla początkujących majsterkowiczów, którzy potrzebują wsparcia przy drobnych projektach.

Dzięki ulepszonemu i intuicyjnemu systemowi SDS, wymiana brzeszczotu jest szybka i łatwa, a co ważne, bez konieczności użycia narzędzi.

Kompaktowa konstrukcja narzędzia pozwala na cięcie w linii prostej i krzywej w drewnie, a także laminatach, o głębokości do 100mm. Wyrzynarka pozwala również na płynną regulację prędkości cięcia oraz łagodny rozruch.

- Narzędzia z serii Easy firmy Bosch – poręczni pomocnicy do wszystkich małych projektów
- Łatwa w obsłudze wyrzynarka do wszystkich podstawowych prac związanych z majsterkowaniem – idealna dla początkujących majsterkowiczów
- Kompaktowa wyrzynarka do cięć w linii prostej i krzywej o głębokości do 100 mm w drewnie, np. Laminatach
- Ulepszony i jeszcze bardziej intuicyjny w obsłudze system SDS umożliwia szybką, łatwą i beznarzędziową wymianę brzeszczotu
- Doskonała kontrola cięcia w każdej chwili dzięki płynnej regulacji prędkości i łagodnemu rozruchowi wyrzynarki

- **zawarte komponenty:** EasySaw 18V-100, 1 brzeszczot, opakowanie kartonowe
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** no_plug
- **waga przedmiotu:** 2170 grams
- **Nazwa modelu:** Wyrzynarka akumulatorowa EasySaw 18V-100 firmy Bosch (bez akumulatora, system 18V, opakowanie kartonowe)
- **zalecenie powierzchniowe:** Drewno
- **marka:** Bosch
- **ogólne słowo kluczowe:** piła;wyrzynarka;elektryczna;brzeszczoty;do;wyrzynarek;ręczna;drewna;stół;wyrzynarki;bosch;piły;obróbki;akumulatorowa;ręczne;metal;cięcia;ostrza;mini;elektryczne;akumulatorowe;
- **opis gwarancji:** 2 year manufacturer
- **numer części:** 0603011100
- **określone zastosowania produktu:** 1, Case
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 5
- **kolor:** Zielony
- **nazwa typu elementu:** Wyrzynarka akumulatorowa EasySaw 18V-100 firmy Bosch (bez akumulatora, system 18V, opakowanie kartonowe)
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.17 kilograms
- **producent:** Bosch
- **liczba pudełek:** 1
- **natężenie w amperach:** 2.5 amps
- **numer modelu:** 0603011100
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not_applicable
- **specjalna funkcja:** wymiana ostrza bez użycia klucza
- **nazwa przedmiotu:** Bosch EasySaw 18V-100, Wyrzynarka akumulatorowa (bez akumulatora, system 18V, opakowanie kartonowe), Zielona
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Battery Powered
- **Napięcie:** 18 volts
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Stan

Nowy